© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Realistic son marcas registradas usadas por Tandy Corporation.

PRECAUCION
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO LO ABRA

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos sin aislamiento dentro de esta unidad, que pueden causar choque eléctrico. No abra este aparato.

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña este equipo.

PREPARACION

Escogiendo la Fuente de Energía

Puede operar su tocacintas con dos baterías AA (no suministradas), corriente CA usando un adaptador CA, o la batería de su vehículo usando un adaptador CD si su vehículo tiene un sistema eléctrico de 12 voltios con tierra negativa.

Advertencias:

- El adaptador debe suministrar 3 voltios con una punta central negativa, proveer 200 mA, y tener una clavija que se adapte correctamente al enchufe **DC 3V** del tocacintas.
- Conecte el adaptador al tocacintas antes de enchufarlo al conector del encendedor de cigarrillos, y desconecte el adaptador del conector antes de desconectarlo del tocacintas.

OPERACION

Tocando una Cinta

1. Abra el compartimiento del cassette levantando el orillo superior de la puerta del conpartimiento del cassette.
2. Elimine cualquier holgura en la cinta, e inserte el cassette en el compartimiento, con el orillo abierto del cassette hacia arriba y el carretel lleno hacia la derecha, luego cierre la puerta del compartimiento.
3. Conecte auriculares, audífonos, o bocinas al enchufe con el símbolo de los auriculares.
4. Gire los controles **L/R VOLUME** a la posición mínima.
5. Oprima **PLAY**.
6. Ajuste los controles **L/R VOLUME** al nivel de escucha deseado.
7. Oprima **FAST-F** para avance rápido de la cinta, luego oprima **PLAY** para continuar tocando.
8. Oprima **STOP** para terminar de tocar la cinta.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el tocacintas seco.
- Use baterías frescas. Descarte baterías viejas o débiles.
- Maneje el tocacintas con cuidado. No lo deje caer.
- No use el tocacintas en temperaturas extremas
- Mantenga el tocacintas alejado de polvo y mugre.
- Limpie el tocacintas con un trapo húmedo suave.
- Use un tapón de algodon mojado en alcohol o solución de limpiar cabezas de tocacinta para limpiar las partes que manejan la cinta.
- No modifique o altere los componentes internos del tocacintas.

ESPECIFICACIONES

Sistema de Cinta	4 Pistas, Estereo
Velocidad de la Cinta	1 7/8 Pulgadas por Segundo
Relacion Señal/Ruido	47 dB
Wow y Flutter	0.25%
Vida de la Batería	10 Horas Máximo
Dimensiones	8,9 x 11,7 x 3,5 cm (Alto x Ancho x Profundo)
Peso	0,17 kg (Sin Baterías)
Accesorios	Gancho Para Cinturón